ポインティング デバイスおよびキーボードューザガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年6月

製品番号: 462942-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1 7	ポインティング デバイスの使用	
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	1
	タッチパッドの使用	2
	ポインティング スティックの使用	2
	外付けマウスの接続	2
2 =	キーボードの使用	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	システム情報を表示する(fn + esc)	
	スリープを開始する(fn + f3)	
	画面を切り替える(fn + f4)	
	バッテリ充電情報を表示する(fn + f8)	
	画面の輝度を下げる(fn + f9)	
	画面の輝度を上げる(fn + f10)	
	周辺光センサの有効化(fn + f11)	5
3 [[HP Quick Launch Buttons]の使用	
	[Quick Launch Buttons]の[設定]へのアクセス	8
	[Q Menu](Q メニュー)の表示	9
4 [[HP QuickLook 2]の使用	
	[QuickLook 2]の設定	11
	[QuickLook 2]の使用	
	詳しい情報	
5 -	テンキーの使用	
	・	16
	内蔵テンキーの機能の切り替え	
	別売の外付けテンキーの使用	
6	タッチパッドとキーボードの清掃	

索引		18
----	--	----

1 ポインティング デバイスの使用



名称		説明
(1)	ポインティング スティック	ポインタを移動したり、画面上の項目を選択またはアクティブに したりします
(2)	左のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッド*	ポインタを移動したり、画面上の項目を選択またはアクティブに したりします
(4)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	右のポインティング スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(6)	タッチパッドのスクロール ゾーン*	画面を上下にスクロールします
(7)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

^{*}この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、[スタート]→ [コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインタ オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、**[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]**の順に選択します。

タッチパッドの使用

タッチパッドのボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

② **注記**: ポインタの移動にタッチパッドを使用している場合、まずタッチパッドから指を離し、その後でスクロール ゾーンに指を置きます。タッチパッドからスクロール ゾーンへ指を動かすだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

ポインティング スティックの使用

ポインタを移動するには、画面上でポインタを移動したい方向にポインティングスティックを押します。ポインティングスティックの左右のボタンの使い方は、外付けマウスの左右のボタンと同じです。

外付けマウスの接続

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピュータに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のコネクタを使用してシステムに接続することもできます。

2 キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わせです。

f3、f4 および $f8 \sim f11$ の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表しています。ホットキーの機能 および操作については次の項目で説明します。



機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
スリープを開始する	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
バッテリ情報を表示する	fn + f8
画面の輝度を下げる	fn + f9
画面の輝度を上げる	fn + f10
周辺光センサを有効にする	fn + f11

ホットキー コマンドをコンピュータのキーボードで使用するには、次のどちらかの手順で操作します。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。または
- fn キーを押しながらホットキー コマンドの2番目のキーを短く押した後、両方のキーを同時に離します。

システム情報を表示する(fn + esc)

fn + esc を押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号 に関する情報が表示されます。

Windows では、fn + esc を押すと、システム BIOS(基本入出力システム)のバージョンが BIOS の日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

スリープを開始する(fn + f3)

△ 注意: データの損失を防ぐため、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください。

スリープを開始するには、fn + f3 キーを押します。

スリープを開始すると、情報がシステム メモリに保存され、画面表示が消えて節電モードになります。コンピュータがスリープ状態のときは電源ランプが点滅します。

スリープを開始する前に、コンピュータの電源が入っている必要があります。

② 注記: コンピュータがスリープ状態のときに完全なローバッテリ状態になった場合、コンピュータはハイバネーションを開始して、メモリ内の情報をハードドライブに保存します。完全なローバッテリ状態になった場合、出荷時設定ではハイバネーションを開始しますが、この設定は Windows の[コントロールパネル]の[電源オプション]で変更できます。

スリープ状態を終了するには、電源ボタンを短く押します。

fn + f3 ホットキーの機能は変更することができます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f3 ホットキーを設定することもできます。

② **注記**: Windows オペレーティング システムのウィンドウでの「**スリープ ボタン**」に関する記述は すべて、fn + f3 ホットキーに当てはまります。

画面を切り替える(fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピュータにモニタを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピュータ本体のディスプレイ、モニタのディスプレイ、コンピュータ本体とモニタの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニタは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピュータからビデオ情報を受け取ります。fn+f4 ホットキーでは、コンピュータからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD(コンピュータ本体のディスプレイ)
- 外付け VGA(ほとんどの外付けモニタ)
- S ビデオ(S ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- HDMI (HDMI コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ(コンポジット ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤ、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- ② **注記**: コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイス を使用する必要があります。

バッテリ充電情報を表示する(fn + f8)

fn + f8 を押すと、コンピュータに取り付けられているすべてのバッテリの充電情報が表示されます。 この表示から、充電中のバッテリと、各バッテリの残量を確認できます。

画面の輝度を下げる(fn + f9)

fn + f9 を押すと、画面の輝度が下がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる(fn + f10)

fn + f10 を押すと、画面の輝度が上がります。このホットキーを押し続けると、輝度が一定の割合で徐々に上がります。

周辺光センサの有効化 (fn + f11)

周辺光センサの有効/無効を切り替えるには、fn + f11 を押します。

3 [HP Quick Launch Buttons]の使用

[HP Quick Launch Buttons](HP クイック ローンチ ボタン)を使用すると、頻繁に使用するプログラム、ファイル、Web サイトをすばやく開くことができます。次の表に示す出荷時設定を使用できます。または、[Quick Launch Buttons]の[設定]で、[Q Menu](Q メニュー)を開いて、ボタンを再設定することもできます。

[Quick Launch Buttons]には、インフォ ボタン(1)とプレゼンテーション ボタン(2)が含まれます。



次の表に[Quick Launch Buttons]の出荷時設定を示します。

② <mark>注記:</mark> ボタンの機能は、コンピュータにインストールされているソフトウェアによって異なります。

	名称	説明	
(1)	インフォ ボタン	[info center](インフォ センター)を起動します。ここには、次 のような機能へのショートカットが含まれています	
		注記: お使いのコンピュータのモデルによっては、ここに示す機能のいくつかが搭載されていない場合もあります	
		HP Wireless Assistant	
		HP ProtectTools スイート	
		HP 3D DriveGuard	
		HP Recovery Manager	

	名称	説明	
		•	HP ヘルプとサポート
		•	HP ノートブック オプション製品ツアー
		•	HP ノートブック製品ツアー
		•	HP 製品ユーザ ガイド
		•	HP Connection Manager
		•	HP Software Setup
		•	Presto! BizCard 5
(2)	プレゼンテーション ボタン	[Presentation Options]ウィンドウを開きます。ここで、 用するプレゼンテーション、ファイル、プログラム、ま サイトを起動できます。画面表示を最適な設定に調整す できます	

[Quick Launch Buttons]の[設定]へのアクセス

[Quick Launch Buttons] (クイック ローンチ ボタン) の[設定]にある[Q Menu] (Q メニュー) では、インフォ ボタンおよびプレゼンテーション ボタンの設定をカスタマイズできます。どちらのボタンも、頻繁に使用するプログラムを起動するために使用できます。

[HP Quick Launch Buttons]の[設定]画面は、以下のどちらかの方法で開くことができます。

• [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Quick Launch Buttons]の順に選択します。

または

通知領域の[HP Quick Launch Buttons]アイコンを右クリックして、以下のタスクのどれかを選択します。

- 。 [HP Quick Launch Buttons]のプロパティを調整する
- 。 [Q Menu]を起動する
- 。 プレゼンテーションをオンにする
- 。 周辺光センサをオフにする

[Q Menu] (Q メニュー) の表示

[Q Menu]を使用すると、[Quick Launch Buttons](クイック ローンチ ボタン)の設定にすばやくアクセスできます。

デスクトップで[Q Menu]を表示するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの右端にある通知領域の[HP Quick Launch Buttons] (HP クイック ローンチ ボタン) アイコンを右クリックして、[Q Menu の起動]を選択します。
- ② 注記: [Q Menu]の項目に関する画面上での説明については、ウィンドウの右上隅にあるヘルプボタンを選択してください。

[HP QuickLook 2]の使用

[HP QuickLook 2]を使用すると、オペレーティング システムを起動しなくても、[Microsoft® Outlook] の電子メール、予定表、連絡先、および仕事の情報を表示できます。[QuickLook 2]が設定されていれ ば、コンピュータの電源が切れている時やハイバネーションの時に、コンピュータのインフォ ボタン を押すことで、すぐに重要な情報にアクセスできます。

[QuickLook 2]の設定

[QuickLook 2]を設定するには、以下の手順で操作します。

1. [Microsoft® Outlook]を開きます。

[QuickLook 2]から、[Outlook]のツールバーに次の2つのアイコンが表示されます。

- [QuickLook 2 Preferences](QuickLook 2 の設定)アイコンをクリックすると、自動的なデータ収集を設定できます。
- ② 注記: ほとんどのタスクは、[QuickLook 2 Preferences]アイコンを使用して実行します。
- [Outlook]のツールバーにある[QuickLook 2 Preferences]アイコンをクリックします。
 [QuickLook 2 Preferences]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 3. 以下の設定を行います。
 - [QuickLook 2]によって[Outlook]から情報を取り込み、ハードドライブ上に保存するタイミング
 - 予定表、連絡先、電子メール、仕事に表示するデータの種類
- 4. 必要に応じて[security](セキュリティ設定)を選択して、個人識別番号(PIN)を設定します。

手動での情報収集

事前に設定された間隔で情報収集を行うように[QuickLook 2]を設定済みであっても、[Outlook]のアカウントにログオンするといつでも[Outlook]の情報を手動で収集することができます。

[QuickLook 2]の使用

インフォ ボタンの機能は、[QuickLook 2]を設定しているかどうかによって異なります。

[QuickLook 2]の設定前は、コンピュータの電源がオン、オフ、スリープ状態、またはハイバネーションのどの場合でも、コンピュータのインフォボタンを押すと[Info Center]が開きます。[QuickLook 2]の設定後は、インフォボタンを押すと、コンピュータの電源の状態によって[Info Center]または [QuickLook]のどちらかが開きます。


電源の状態	ボタンの動作
オフ	[QuickLook]が開く
ハイバネーション	[QuickLook]が開く
オン	[Info Center]が開く
スリープ	[Info Center]が開く

詳しい情報

[QuickLook 2]の設定および使用方法について詳しくは、[QuickLook 2]ソフトウェアのヘルプを参照し てください。

5 テンキーの使用

このコンピュータにはテンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。



	名称	説明
(1)	fn +—	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの機能を実行します
(2)	num lock ランプ	点灯:num lock がオン(内蔵テンキーがオン)の状態です
(3)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若 干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(4)	内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっ ているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合) で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num lk キーを押します。fn + num lk キーをもう一度押すと、 通常の文字入力機能に戻ります。

| 注記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピュータまたは別売のドッキング デバイスに接続さ れている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使って、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能を一時的 に切り替えることができます。

- テンキーが無効になっているときにテンキーの機能をテンキー入力機能に変更するには、fn キー を押したままテンキーを押します。
- テンキーが有効な状態でテンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の手順で操作し ます。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押したまま文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押したまま文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、num lock がオンのときとオフのときとで機能が異なりま す(出荷時設定では、num lock はオフになっています)。たとえば、次のようになります。

- num lock がオンのときは、数字を入力できます。
- num lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機能し ます。

作業中に外付けテンキーの num lock のオンとオフを切り替えるには、以下の手順で操作します。

▲ コンピュータではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

6 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインタが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピュータを使用するときは手をよく洗います。

▲ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使ってキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃します。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使ってキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



索引

F	た	ボタン
fn +- 3	タッチパッド	Quick Launch 6
	位置 1	インフォ 6
Н	使用 2	タッチパッド 1
HDMI 5	タッチパッドのスクロールゾーン、	プレゼンテーション 7
HP QuickLook2 10	位置 1	ポインティング スティック 1
	タッチパッド ボタン、位置 1	ホットキー
N		画面輝度を上げる 5
num lock、外付けテンキー 16	て	画面を切り替える 4
	ディスプレイ	システム情報を表示する 4
Q	画面、切り替え 4	周辺光センサ 5
[Quick Launch Buttons] 6	画面の輝度ホットキー 5	使用 4
[Quick Launch Buttons]の[設定] 6	テンキー、外付け	スリープを開始する 4
	num lock 16	説明 3
S	使用 16	バッテリ充電情報 5
Sビデオ 5	テンキー、内蔵	
	位置 15	ま
(1)	キーの機能の切り替え 16	マウス、外付け
インフォ ボタン 6	使用 16	オプションの設定 1
	- 有効化と無効化 16	接続 2
<u>**</u>		
画面、切り替え 4	は	
画面の輝度ホットキー 5	バッテリ充電情報 5	
_		
き	U	
キーボードのホットキー、位置と名	ビデオ伝送方式 5	
称 3		
_	্র ্ড	
_ \ 1000 1000	ファンクション キー 3	
コンポジット ビデオ 5	プレゼンテーション ボタン 7	
1		
	ほ	
システム情報ホットキー 4	ポインティング スティック	
周辺光センサ	位置 1	
ホットキー 5	使用 2	
±	ポインティング スティック ボタ	
す フクロール バーン・ タッチパッ	ン、位置 1	
スクロール ゾーン、タッチパッ	ポインティング デバイス	
ド 1 フロ プナットナ 4	カスタマイズ 1	
スリープ ホットキー 4	使用 2	

